

# Istruzioni GUARD 4G (S688)

(per S688) V 1,0



SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE LA

#### FOTOCAMERA

## Contenuto della confezione

Cinghia di montaggio	1	Telecamera da trail	1
Antenna	1	Manuale d'uso	1

# Corpo e porte della fotocamera





#### Tasti e pulsanti

- MENU: Accedere al menu del programma in modalità anteprima
- ▲▼ ◀►: spostarsi tra le voci di menu e modificare il valore
- Va bene:
  - o Salvare le impostazioni dei parametri in modalità menu
  - o Riproduci video in modalità di riproduzione
- Pulsante di riproduzione : Nella finestra di anteprima dal vivo, passare dalla modalità di riproduzione a quella di anteprima
- Usa scorciatoie: nella finestra di anteprima dal vivo,
  - ▲ è la scorciatoia per scegliere la modalità Video e
  - V è la scorciatoia per la modalità Fotocamera
  - • À à la scorciatoia per Arm la fotocamera (inizia a lavorare)

  - **OK** è per scattare foto o registrare un video manualmente
- Interruttore ON / OFF (Power ): OFF nella parte inferiore. ON in alto.

### Avvio rapido

 Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF. Caricare le batterie nel vano batterie in base alle polarità indicate. Caricare un set di 12 (consigliato), 6 (emergenza, alloggiamento batteria A o B) batterie AA. Oppure collegare l'alimentatore esterno da 12 V alla fotocamera utilizzando il cavo corretto e la batteria esterna.

È possibile utilizzare le seguenti batterie, assicurarsi che sia 1,5 V AA.

- Batterie alcaline ad alte prestazioni
- Batterie al litio
- Batterie ricaricabili Ni-MH
- Inserire una scheda TF (32 GB o inferiore). Aprire la fotocamera e inserire la scheda TF nello slot della scheda. Fare riferimento al simbolo della carta sulla custodia per un corretto orientamento. La fotocamera supporta fino a 32 GB tf card.
- 3. Inserire una scheda Im Nano S.
- 4. Avvitare l'antenna sul jack dell'antenna nella parte superiore della fotocamera. Assicurati che sia completamente dentro, ma NON troppo stretto.
- 5. Far scorrere l'interruttore di alimentazione in posizione ON . La telecamera entrerà nella modalità di anteprima dal vivo e inizierà a cercare nella rete.
- 6. Attendere che la telecamera trovi la rete. Se l'operatore wireless non viene trovato, sarà necessario accedere alla sezione Configurazione wireless avanzata

a pagina 10. Se viene trovato l'operatore wireless, vai al passaggio successivo.

- Premer (NEND) ante per accedere al menu, quindi premere i pulsanti < o > per spostarsi tra le schede (sottomenu) che contiene diversi gruppi di elementi. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per attivare il sottomenu e modificare elementi diversi. Press < > per modificare il valore. Premere il pulsante OK per salvare.
- 8. Passare alla scheda Wireless; scorrere verso il basso per immettere i sottomenu. Cambia la modalità di invio su Istantaneo. Lasciare la modalità Invia a al telefono se si invia l'MMS a un numero di cellulare. Oppure passa alla modalità e-mail se stai inviando al tuo indirizzo e-mail. Scorri verso il basso fino a Telefono o E-mail e inserisci il numero di telefono o l'indirizzo e-maildel destinatario. Invia via= Internet disponibile solo se si sceglie la modalità video.
- Premere MEND ante per uscire dal sottomenu. Premere nuovamente menu per uscire dal menu di configurazione e accedere alla modalità di anteprima dal vivo.
- 10. Premere il pulsante OK per acquisire immagini o registrare video manualmente.
- 11. In modalità anteprima, spostare il pulsante di riproduzione per la riproduzione. Utilizzare i pulsanti 
  o ► per esaminare leimmagini. Premere il pulsante ▲ o ▼ per scegliere i tempi di ingrandimento. Premere OK e premere 
  o ►, ▲ o ▼ per spostare l'area ingrandita.
- Premere il pulsante di riproduzione Der uscire. Modalità di ingrandimento.
- Durante la revisione dell'immagine, premere il pulsante per eliminare l'immagine corrente o tutte le immagini.
- Premere il pulsante Riproduzione Der uscire dalla modalità di riproduzione.
- 15. Posizionare la fotocamera nell'area di destinazione e accendere la fotocamera (premere il tasto sinistro ◄ per 1 secondo per armare la fotocamera o far

scorrere l'interruttore di alimentazione su ON (5 minuti dopo iniziare a funzionare)). La fotocamera scatta foto o video come programmato. L'altezza da terra per posizionare la fotocamera deve variare in base alle dimensioni dell'oggetto in modo appropriato. In generale, 3-6 piedi è preferito.

- Se la fotocamera funziona (Switch = on), passa alla modalità di configurazione quando si preme un pulsante qualsiasi.
- 17. Spingere l'interruttore di alimentazione in posizione OFF per spegnere la fotocamera. Si prega di notare che anche in modalità OFF, la fotocamera consuma ancora una piccola quantità di carica della batteria. Pertanto, rimuovere le batterie se la fotocamera non è in uso per un periodo di tempo prolungato.

# MENU Impostazioni menu

Passare la fotocamera **alla** modalità SETUP e premere **MENU**. Premere **▲ ▼ ◄ ►** per selezionare il valore desiderato, quindi premere **OK** per salvare.

Impostazione di elementi		Descrizione
	Modo	Scegli di scattare foto / video / foto e video
	Dimensione	Scegli la dimensione dell'immagine, ad esempio
	foto	3MP, 5MP, 8MP, 10MP, 12MP o 24MP.
	Foto Burst	Scegli il numero di immagini scattate dopo ogni
<b>C</b>		trigger (1-10).
Camera		Scegliere la lunghezza dell'intervallo di tempo
	Intervalio di	tra leimmagini prese in modalità burst (Short
	Dimensioni	1/2/3s).
		Sarali la visaluziana aridan
	video	Scegn la risoluzione video.

Lunghezza	Imposta la lunghezza del video sulla durata
video	desiderata.
Suono	Abilita o disabilita la registrazione audio video.

	Sensibilità	Selezionare tra Alto, Normale, Basso e OFF.	
	Intervallo trigger	Il tempo di sonno dopo ogni trigger.	
Grilletto	Accelleratore	Camera può essere attivato dal timer a un intervallo di tempo preimpostato. Si noti che anche in modalità Time Lapse, la fotocamera può ancora essere attivata a meno che la sensibilità non sia disattivata.	
Grilletto	Start-Stop 1/2	La telecamera può essere impostata per funzionare solo in un determinato periodo di tempo. Per abilitare questa funzione selezionare <b>ON</b> e premere OK. Apparirà quindi il menu start-stop. Questo menu contiene le impostazioni per i tempi di avvio e arresto, nonché l'intervallo di trigger e l'intervallo di time lapse. L'impostazione start-stop sostituirà tutte le altre impostazioni generali della fotocamera. Poiché ci sono 2 periodi disponibili, assicurati di non programmare orari che si sovrappongono.	

Giornata	Abilitare o disabilitare il trigger PIR e il trigger
lavorativa	Time lapse per giorno della settimana.

	ArmCamera	Fai funzionare immediatamente la fotocamera		
	Orologio	Scegli il fuso orario giusto e premi Salva.		
	ID	Filiorana nell'angolo in basso a sinistra		
	fotocamera	dell'immagine fino a 5 cifre		
	Coordinate	den miniagnie, nuo a 5 ente.		
	GPS	Potrebbe essere scritto per exif info di foto.		
	Localizzatore	Abilitazione di disabilita il tracker della		
	di telecamere	fotocamera.		
System		Questa opzione consente di impostare una		
	Parola d'ordine	password di 6 cifre, tienila a mente. Consiglia		
		di usare.		
	Marca	ON /Off. Scegliere se il timbro immagine deve		
	temporale	essere visualizzato o meno.		
	Sovrascrivere	Ciclo di scrittura della scheda TF.		
	Bip	Abilitare o disabilitare il tono dei tasti		
	Indicatore	Abilitare o disabilitare il lampeggiamento		
	LED	dell'indicatore.		
		Inizia ad aggiornare FW e MCU una volta		
	Aggiornament o FW	aggiornati i file copiati nella directory		
		principale della scheda TF.		
		Formattare la scheda TF. Questo cancellerà tutti		
System	Formato	i dati sulla scheda TF. Questo non può		
-		essere annullato.		

	Default	Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica.
	Lingua	Scegli la lingua del menu.
	Informazione	Mostra Model Number, versione HW / FW /
		MCU e IMEI (solo fotocamera wireless).

	Modalità di invio	Scegli di inviare istantaneamente la foto o i video clip o il rapporto giornaliero (invia un'immagine all'ora preimpostata, salvane altre) o disattiva sending. Entrambi= Report istantaneo e giornaliero.	
Wireless	Invia via	Scegliere di inviare l'immagine tramite MMS (piano MMS) o Internet (piano dati).	
(solo fotocamera	Invia a	Invia le immagini a Telefono, Email o Entrambi.	
wireless)	Telefono	Inserisci o modifica il numero di telefono del destinatario.	
	E-mail	Inserisci o modifica l'indirizzo e-mail del destinatario.	
	Immagine da	Ilcontenuto testuale di Image From sarà incluso nell'oggetto MMS/Email	
Wireless (solo SMS fotocamera wireless) Copia in		Attivando sempre la funzione di comando SMS o ogni n ore. La modalità On aumenterà il consumo energetico.	
		Copiare le impostazioni correnti dei parametri di rete sulla scheda TF .	

Aggiornamen to Para	Se non esistono parametri di rete dell'operatore pre-programmati, sarà necessario utilizzare lo strumento di configurazione per programmare manualmente. Dopo aver utilizzato lo strumento di installazione, verrà generato un file MMSCFG.bin e inserito nella scheda TF. Sarà necessario eseguire Update Para per scrivere le impostazioni sulla fotocamera.
Qualità dell'immagine	Scegliere la qualità dell'immagine wireless.
Opzione di debug	Genera automaticamente i log quando impostare su on. Premere Salva per <b>creare</b> manualmente i registri.



## Pulsante di riproduzione (visualizzazione di foto o video)

- Sstrega alla posizione ON
- Premere il pulsante di riproduzione 
   pervisualizzare l'ultima immagine (o video).
- Premere il pulsante OK peravviare la riproduzione dei video clip.
- Premere il pulsante OK per mettere in pausa e premere la riproduzione per uscire dalla riproduzione.
- Premere il pulsante ◄ per visualizzare l'immagine precedente e premere il pulsante ► per il successivo.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per scegliere i tempi di ingrandimento.
  Premere OK e premere ◄ o ►, ▲ o ▼ per spostare l'area ingrandita.
- Premere nuovamente il pulsante di riproduzione del pulsante di riproduzione per uscire dalla modalità di riproduzione.

# DEL) Elimina foto o video

- Premere il pulsante Riproduzione Der visualizzare l'immagine (o il video) da eliminare.
- Premere il tasto MENU .
- Premere SINISTRA o DESTRA per selezionare Elimina uno o Tutti, quindi OK per eseguire o MENU per uscire.
- LeF iles non possono essere ripristinate una volta eliminate.

### Come utilizzare lo strumento di installazione

Se i parametri di rete dell'operatore wireless non sono pre-programmati nella fotocamera dalla fabbrica, sarà necessario utilizzare lo strumento di configurazione per programmarli manualmente nella fotocamera.

- 1. Dscaricare lo strumento di installazione dal link offerto dal venditore.
- Lo strumento di installazione funzionerà solo su PC (Windows). Esegui wireless.exe o WirelessPlus.exe sul tuo computer.
- 3. Vedrai la finestra di configurazione come di seguito.
- Compila le impostazioni che preferisci nei campi vuoti. Queste impostazioni sovrascriveranno le impostazioni esistenti dalla fotocamera.
- È possibile specificare il Max che invia immagini in un giorno (Max Num) (00:00:00-23:59:59), tutti gli MMS / e-mail inviati in modalità on verrebbero inclusi in questo Numero massimo. Scegli 0 significa nessun limite.
- 6. Parametro operatores: scegli custom e inserisci i parametri ottenuti dal tuo operatore wireless se le impostazioni non sono preimpostate; oppure sceglise paese / operatore se è preimpostato; scegli auto / auto solo quando il rivenditore conferma che è pronto.

- Impostazione e-mail: inserisci il server e la porta SMTP corretti, scegli di conseguenza il tipo di servizio e-mail SSL o non SSL (predefinito).
- Qualità dell'immagine wireless, risoluzione normale = 640 \* 480; alta risoluzione = 1280 \* 960, invio di foto originali disponibile solo su modelli 3G / 4G.
- L'immagine dal contenuto verrà inclusa nell'oggetto MMS / e-mail in modo che l'utente sappia da dove proviene l'immagine.
- 10. SMS Status Response consentirà alla fotocamera di inviare all'utente una risposta dopo aver ricevuto il comando SMS dell'utente.

Send Mode	Send Via	Email Setting	
	MMS  Internet Email Setting	Account (@xxx) spromise@gmail.com	
⊂ off		Password *******	
Operator Parameter	Send To	Re-Type Password *******	
Country Custom •	C Phone C Both		
Operator Custom 💌	@ Email	SMTP Server smtp.gmail.com	
Parameters	○ Other	SMTP Port 465	🔽 SSL
Recipients			ant
Phone1 015812345678	Phone2		
Phone3	Phone4		
I▼ Email 1 abc@gmail	Email 2		
F Email 3	└─ Email 4	Dati SMTP da inserire sopra.	
MMS/GPRS Image Image Quality High 💌	Image From	Email Provider: Other	
SMS		SMTP Server: authsmtp.securemail.pro	3
SMS Control ON -	✓ Status Response	Account: smtp@notifiche-comitel.com	1
Default Load S	ave Save as Cancel	pass: L2jYfB-gMsN3y-NC	
		porta: <b>465</b>	

SSL/TLS attivo

#### Diagramma di flusso di lavoro GPS



13

#### Diagramma di flusso di lavoro di Camera Tracker



# Specifiche tecniche

Risoluzione dell'immagine	3MP/5MP/8MP/10MP/12MP/24MP	
Risoluzione video	WVGA@60fps 720P@60fps ,1080P@60fps , 1440p@30fps	
Tempo di attivazione	0.4s(immagine), 1-1.3s(video)	
Tempo di recupero	2s(foto)	
Lente FOV	Grandangolo $110$ ° (angolo diagonale)	
Illuminazione notturna	Infrarossi o nessun bagliore	
Schermo di visualizzazione	LCD IPS da 2,0 ", 480 * 360	
Scheda di memoria	fino a 32GB	
Grilletto	Motion (PIR) / Timer (Time Lapse) / recupero SMS	
Sensibilità PIR	Regolabile (Alto/Normale/Basso/Spento)	
Intervallo di rilevamento	Up a 25 metri	
Gamma Flash	Fino a 18 metri	
Temperatura	-20 - +60°C (Funzionamento) -30 - +70°C (Stoccaggio)	
Intervallo trigger	0s - 60 min	
Intervallo di intervallo di tempo	Up a 24ore	
Foto Burst	1–10	
Lunghezza video	Anni '1–'30	
Alimentatore	6×AA o 12AA (1,5 V AA) / Alimentazione esterna (12VDC)	
Corrente di stand-by	< 0,08mA (SMS disattivato), <3mA (SMS attivato)	
Registrazione audio	Disponibile	
Montante	Treppiede/Cinghia di montaggio/Serratura in pitone	
Peso	0,5kg	
Dimensioni	142 * 106,5 * 85 mm (antenna non included)	
Umidità di funzionamento	5% - 90%	

Aggiungi telefono	*100#numero #	Numero di telefono aggiunto
Elimina telefono	*101#numero #	Numero di telefono eliminato
Aggiungi e-mail	*110#e-mail #	Email aggiunta
Elimina e-mail	*111#e-mail #	Email eliminata
Invia tramite MMS	*120#0 #	Invia tramite MMS
Invia via Internet	*120#1 #	Invia via Internet
Invia al telefono	*130#0 #	Invia al telefono
Invia a e-mail	*130#1 #	Invia a e-mail
Invia a entrambi	*130#2 #	Invia a entrambi
Modalità di invio	*140#0 #	Invia foto istantanea
istantaneo	140//0 //	
Papporto giornaliero	*140#1 #	Invia report giornaliero all'ora
Rapporto giornanero	140#1 #	preimpostata
Modalità di invio	*140#2 #	Invia à disattivata
disattivata	140#2 #	
Controllo lo stato	*160 #	Stato del segnale; Livello della
Controlla lo stato	*100#	batteria; Stato della carta di TF
Disabilita SMS	*170 #	Controllo SMS disabilitato

Elenco dei codici di comando SMS (solo fotocamera wireless)

Reimposta il numero		*180#0# //no limit*180#100#
massimo di invio al	*180 #	//reset to 100 *180# //clear the
giorno		counter
Choose la		*190#0# // scegli 640*480
dimensione	*190 #	*190#1# // scegli 1280*960
dell'immagine wireless		*190#2# // scegli la foto originale
Foto in modalità	*200#0 #	Imposta la modalità foto
fotocamera		
Video in modalità	*200#1 #	Impostare la modalità video
fotocamera		
	*200#2#	Imposta sulla modalità
Wodanta Foto+ video		Foto+Video
Imposta il livello PIR su	*202#0 #	Sensibilità PIR elevata
Alto		
Impostare il livello PIR	*202#1#	Sensibilità PIR normale
su Normale		
Imposta il livello PIR su	*202#2#	
Basso		Sensibilita PIR bassa
Imposta il livello PIR su	*202#3#	Sensibilità PIR disattivata
Off		
Formato TF card	*204#	La scheda TF è stata formattata

Imposta l'ora di sistema	*205#AAAAMMDDHHMMSS #	
Imposta la giornata lavorativa	*206#??????? # ?= "0" o "1", da lun a domenica.	*206#1001001# indica PIR abilitato il lunedì, il giovedì e la domenica, disabilitato negli altri giorni.
Controlla la rete Para	*207#	Mostra le impostazioni di rete correnti
Imposta para SMTP	*208#opzione#	*208#account#password#server#p ort#ssl type#(ssl=1, no ssl=0)
Disabilita risposta allo stato	*209#0#	No Informazioni di avviso SMS dopo l'esecuzione del comando SMS
Abilita risposta allo stato	*209#1 #	Con informazioni di avviso SMS.
Controlla le coordinate GPS	*210#	Mostra le coordinate GPS correnti
Recupera foto o video clip	*500 #	Disponibile in modalità istantanea. Equal ad un normale motion trigger.
Impostare l'interruttore di debug su OFF	*502#0 #	Debug Switch OFF

Impostare l'interruttore	*502#1 #	Registri salvati automaticamente in
di debug su ON		modalità on.
Invia file di registro	*503 #	Invia tutti i file di log all'e-mail

#### Note:

- 1. Quando si installa la fotocamera, è meglio metterla da qualche parte a 1,5 m dal suolo, buona per l'immagine notturna e meno falso trigger.
- Se si desidera utilizzare la fotocamera come fotocamera non wireless senza scheda SIM, assicurarsi che la modalità di invio sia disattivata, che il controllo SMS sia disattivato.
- Quando raggiunge il numero massimo, l'invio verrà interrotto; si riavvierebbe per inviare dal giorno successivo, oppure è possibile ripristinare il comando Max Num tramite SMS.
- Nel timestamp, M=motion trigger, T=time lapse trigger, S=\*500# trigger, E= trigger manuale. G= Trigger G-sensor
- Assicurarsi che non ci siano condizioni d'aria, camino o altre risorse di calore nel campo visivo della telecamera. Il sole nascente o il tramonto possono innescare il PIR, prestare attenzione all'orientamento della fotocamera.
- If la fotocamera wireless smette di inviare, si prega di controllare il saldo della scheda SIM o le condizioni del piano dati. Controlla se il segnale è stabile lì.
- Quando la fotocamera predefinita, tutte le impostazionidevono essere impostate sulle impostazioni di fabbrica.
- Il video potrebbe essere inviato in modalità fotocamera (video) e modalità di invio (istantaneo), ma assicurarsi che la fotocamera sia registrata sulla rete 3G / 4G ad alta velocità. Se le dimensioni del video

clip superano i 25 MB, l'invio verrebbe interrotto e modificato in WVGA 10s dal trigger successivo.

- Consiglio vivamente di testare la velocità della rete inviando un'immagine manualmente sul campo prima di completare la configurazione. Mi sonoregistrato alla rete 2G, per favore non provare a inviare foto o video clip originali.
- 10. La fotocamera passa alla modalità di configurazione quando l'interruttore della fotocamera passa da OFF a ON, se nessuna operazione per 5 minuti, la fotocamera passa automaticamente alla modalità di lavoro. Premere il pulsante sinistro per 1 secondo e quindi premere OK in modalità di anteprima, si passa immediatamente alla modalità di lavoro.
- Spiegazione del controllo SMS. Sempre, la fotocamera pronta a rispondere al comando SMS tutto il tempo, consuma molta energia. Ogni n ore, l'SMS della fotocamera si accende per 0,5 ore, quindi si spegne per n-0,5 ore; ripeti questo ancora e ancora. Off, SMS control=Off.
- 12. Come inviare un'immagine manualmente? Dopo la rete trovata in modalità anteprima, con le giuste impostazioni wireless, modalità fotocamera = foto, modalità di invio = istantanea; premere OK, verrà scattata prima una foto, quindi è possibile scegliere di inviare questa foto o meno.

I sistemi di video sorveglianza possono essere utilizzabili per gli scopi consentiti per legge e normati dal regolamento europeo GDPR.

Qualsiasi altro uso è da considerarsi illegittimo. Aspetto e contenuti del presente documento possono essere parzialmente modificati senza preavviso. Revisione del manuale 1.0 del 14.11.2022.

20